



Codes couleurs

RESET



GROUPE	SIGNAL	CODE
Chaudière en service		Chauffage
		Eau chaude sanitaire
Entretien*		Code A
		Code B
		Code C
Blocage		Code 1
		Code 2
		Code 3
		Code 4
		Code 5
		Code 6
Dérangement		Code 1
		Code 2
		Code 3
		Code 4
		Code 5
		Code 6
		RESET
	En cours avec Reset...	



La couleur et le nombre de clignotements de l'indicateur d'état de la touche  indiquent si la chaudière fonctionne normalement, s'il y a un problème ou s'il est nécessaire d'effectuer la maintenance.

- Chaudière en service :** Un signal vert interrompu 1 fois indique que la chaudière fonctionne normalement en mode chauffage. Un signal vert interrompu 2 fois brièvement indique que la chaudière fonctionne normalement en mode eau chaude sanitaire.
- Entretien* :** Un signal orange clignotant indique que la chaudière nécessite une maintenance. Le nombre de fois que le voyant orange s'allume et s'éteint indique le code de maintenance. Notez le code de maintenance (A, B ou C) et contactez votre installateur sans délai.
- Blocage :** Un signal vert clignotant indique que la chaudière a constaté un défaut, mais qu'elle essaie de le résoudre elle-même. Si elle échoue, la chaudière se mettra en dérangement et émettra un signal rouge.
- Dérangement :** Un signal rouge clignotant indique que la chaudière est en panne et qu'elle ne fonctionne pas. En cas de signal rouge clignotant: contrôlez l'arrivée de gaz, le raccordement électrique de la chaudière et la pression d'eau de l'installation de chauffage central. Si un voyant rouge continu s'affiche : débranchez l'arrivée d'électricité pendant 1 seconde. Réinitialisez la panne en maintenant la touche RESET enfoncée pendant au moins 5 secondes. Si le signal rouge ne disparaît pas, notez le code de panne (1, 2, 3, 4, 5 ou 6) et contactez votre installateur.

* Cette fonction ne s'applique pas à tous les types